Uputstvo za korisnika

Pravne informacije

Copyright © 2011 Google Inc. Sva prava zadržana.

Google, stilizovani logotip Google, Android, stilizovani logotip Android, Nexus, stilizovani logotip Nexus, Nexus S i stilizovani logotip Nexus S su zaštitni znakovi kompanije Google Inc. Svi drugi nazivi kompanije i proizvoda mogu biti zaštitni znaci kompanija sa kojima su povezani.

Dostupnost Google-ovih aplikacija, usluga i funkcija može se razlikovati od zemlje do zemlje, provajdera i proizvođača.

Za više informacija o telefonu Nexus S, posetite http://www.nexusshelp.com.

Google™

Sadržaj

Sadržaj 3

Vaš telefon i dodatna oprema 4

Šta se nalazi u kutiji 5

Upoznavanje sa telefonom 6

Instaliranje baterije i SIM kartice 7

Otvaranje zadnjeg poklopca telefona 7
Zamena zadnjeg poklopca telefona 8
Uklanjanje ili postavljanje baterije 8
Uklanjanje ili postavljanje SIM kartice 10

Punjenje telefona 11

Punjenje telefona 11

Korišćenje slušalica 12

Uključivanje i isključivanje telefona 13

Uključivanje telefona 13
Deblokada SIM kartice 14
Isključite telefon 14

Vaš telefon i dodatna oprema

Vaš Google™ Nexus S™ telefon se isporučuje sa brojnom dodatnom opremom, uključujući slušalice, USB kabl i punjač. Iz bezbednosnih razloga, baterija se ne isporučuje unutar telefona, tako da morate da je umetnete i napunite u potpunosti pre nego što koristite telefon. U ovom uputstvu su opisani delovi vašeg telefona, kako da instalirate i napunite bateriju, kako da uključite i isključite telefon, kao i druge korisne informacije.

Za više informacija o korišćenju mobilne Android™ tehnološke platforme koja se izvršava na telefonu, uključujući i osnove o tome kako se telefon koristi za upućivanje telefonskih poziva i kako se njegove aplikacije koriste za pretraživanje Interneta, čitanje e-pošte, i tako dalje, posetite stranicu za podršku operatera i pogledajte Uputstvo za korisnika Androida, koje se nalazi na http://www.nexusshelp.com.

U ovom odeljku

"Šta se nalazi u kutiji" na strani 5

"Upoznavanje sa telefonom" na strani 6

"Instaliranje baterije i SIM kartice" na strani 7

"Punjenje telefona" na strani 11

"Korišćenje slušalica" na strani 12

"Uključivanje i isključivanje telefona" na strani 13

Šta se nalazi u kutiji

Vaš telefon Google™ Nexus S™ se isporučuje sa sledećom dodatnom opremom.

Knjižica za zdravlje i sigurnost i garantna knjižica



Baterija



Telefon Nexus S



Punjač



Slušalica



USB kabl

Ako ste telefon kupili uz ugovor sa GSM mobilnim operaterom, SIM kartica za vašeg operatera se dobija sa telefonom. Pogledajte "Instaliranje baterije i SIM kartice" na strani 7 da biste saznali kako da stavite ili izvadite bateriju i SIM karticu.

Upoznavanje sa telefonom



Pre nego što koristite telefon, stavite bateriju i potpuno je napunite. (Pogledajte "Instaliranje baterije i SIM kartice" na strani 7 i "Punjenje telefona" na strani 11.)

Drugi odeljci u ovom poglavlju opisuju upotrebu i funkcije slušalica, svetla statusa, uključivanje i isključivanje telefona, i još mnogo toga.

Na stranici za podršku operatera i u *Uputstvu za korisnika Androida* (nalazi se na http://www.nexusshelp.com) opisano je kako se upućuju pozivi, kao i ostale osnovne funkcije telefona, uključujući i prvo uključivanje.

Vodite računa da objektive prednje i zadnje kamere čistite krpom bez dlačica; mrlje i otisci prstiju izobličavaju slike. LED blic zadnje kamere se nalazi pored objektiva. Snimanje fotografija i video zapisa je opisano u *Uputstvu za korisnika Androida*.

Instaliranje baterije i SIM kartice

Da biste postavili ili zamenili bateriju ili SIM karticu, morate da skinete zadnji poklopac telefona.

Da biste mogli da koristite telefon morate da postavite bateriju i umetnete SIM karticu.

Otvaranje zadnjeg poklopca telefona

- Čvrsto držite uređaj i pronađite bravicu za otvaranje poklopca. Bravica za otvaranje ima mali urez, dovoljno velik da se umetne nokat i nalazi se iznad objektiva kamere. Stavite nokat u otvor i čvrsto podignite poklopac sa uređaja.



Zamena zadnjeg poklopca telefona

- Stavite poklopac na zadnji deo telefona i gurnite nadole na mesto.



Uklanjanje ili postavljanje baterije

Da biste izvadili ili postavili bateriju morate da otvorite zadnji poklopac telefona.

1. Isključite telefon.

   Pogledajte "Uključivanje i isključivanje telefona" na strani 13.

2. Izvadite bateriju tako što ćete gurnuti prst u mali otvor pored baterije.



- Postavite bateriju vodeći računa da poravnate kontakte zlatne boje na telefonu i bateriji, a zatim nežno pritisnite bateriju na mesto.



Uklanjanje ili postavljanje SIM kartice

Da biste izvadili ili postavili SIM karticu morate da otvorite zadnji poklopac telefona i izvadite bateriju.

- Izvadite SIM karticu tako što ćete je izvući iz proreza vrhom prsta.



- Postavite SIM karticu vodeći računa da je poravnate (zarez okrenut dole desno i kontakti zlatne boje okrenuti dole) i zatim umetnete u odgovarajući prorez.



Punjenje telefona

Telefon pre korišćenja morate u potpunosti napuniti.

Telefon se takođe puni kada je povezan na USB port računara putem isporučenog USB kabla. Za informacije u vezi povezivanja telefona i računara, pogledajte Uputstvo za korisnika Androida.

Punjenje telefona

1. Priključite jedan kraj punjača u AC utičnicu.
2. Priključite jedan kraj USB kabla u isporučeni punjač ili u USB port na računaru.
3. Priključite drugi kraj u micro USB port na vašem telefonu.



Prilikom punjenja na ekranu je prikazana ikona za status punjenja baterije.

4. Kada je telefon u potpunosti napunjen, isključite ga sa punjača.

Korišćenje slušalica

Slušalice se priključuju u 3,5 mm utičnicu za slušalice.



Jačinu zvuka u slušalicama kontrolišete pomoću tastera **Jačina zvuka gore**/**dole** na telefonu, i putem aplikacija na telefonu (kao što je opisano u Uputstvu za korisnika Androida i u dokumentaciji u vezi vaših aplikacija).

Uključivanje i isključivanje telefona

Za uključivanje i isključivanje telefona koristite taster za uključivanje.



Uključivanje telefona

- Pritisnite taster za **uključivanje** nekoliko sekundi, dok se ekran ne osvetli.

  Kada prvi put uključite telefon, pojavljuje se dobrodošlica u Android i obveštenje da se prijavite na svoj Google nalog. Za više informacija obratite se operateru i pogledajte *Uputstvo za korisnika Androida*.

  Kada uključite telefon, možete dobiti obaveštenje da unesete lični identifikacioni broj (PIN) za SIM karticu.

Deblokada SIM kartice

Ako ste uneli pogrešan PIN broj za SIM karticu, ona se blokira i telefon nećete moći da koristite, osim za pozivanje hitnih brojeva. Da biste deblokirali SIM karticu i postavili novi PIN, od svog operatera morate da dobijete ključ za deblokadu PIN-a (PUK).

- Ukukcajte sledeće, uz zamenu "PUK" ključa PUK ključem vašeg operatera i zamenu obe instance "PIN" broja PIN-om od 4 do 8 cifara po izboru: **05*PUK*PIN*PIN#

Isključite telefon

1. Pritisnite i držite taster za **uključivanje** dok se ne pojavi meni.
2. U meniju dodirnite **Power off**.
3. Dodirnite **OK** kada se pojavi pitanje da li želite da isključite telefon.

Za više informacija o ekranu osetljivom na dodir i menijima pogledajte *Uputstvo za korisnika Androida*.